

## VIDEOSISTEMAS LTD.

<http://www.videosistemas.com>

Este informe es suministrado por la firma *ELETRÔNICA* <http://www.eletronica.pop.com.br/> de Brasil

### *Referencias de FLY-BACKS para TV según el fabricante y el modelo:*

FABRICANTE	MODELO	REFERENCIA DEL FLY BACK
BROKSONIC	GTV-4545	FCC-1415AL (Foco bajo)
BROKSONIC	GTV-5454	FCC-2015AL (Foco alto)
CCE	HPS-1425,HPS-1450A,HPS-1450R,HPS-1450C,HPS-1495	KFS-60266
CCE	HPS-2025,HPS-2050A,HPS-2050R,HPS-2050C	KFS-60266
CCE	HPS-1491	DCF-1577
CCE	HPS-1415,HPS-14"	NF-7301
CCE	HPS-2091,HPS-2095,HPS-20VR	DCF-2077
CCE	HPS-1415C,HPS-1450B,HPS-1425A,HPS-1425B,HPS-1465	TAT-1401A
CCE	HPS-1465A,HPS-1465B,HPS-1470	TAT-1401A
CCE	HPS-1465Z,HPS-1470B,HPS-1470K,HPS-14702,HPS-1470Z	TAT-1402 A (Reemplazo 1401A)
CCE	HPS-1470J,HPS-1485, HPS-1485B, HPS-14856, HPS-1485ZG	TAT-1402 A (Reemplazo 1401A)
CCE	HPS-1490,HPS-1490B a HPS-1490H	TAT-1402 A (Reemplazo 1401A)
CCE	HPS-1465ZC,HPS-1465ZD,HPS-1465ZG,HPS-1466ZH	TAT-1403 A
CCE	HPS-1470ZG,HPS-1470ZH,HPS-1485ZC,1470ZC,HPS-1470ZD	TAT-1403 A
CCE	HPS-1490ZC,HPS-1490ZD,HPS-1485ZD	TAT-1403 A
CCE	HPS-1465ZE,HPS-1465ZF,HPS-146521,HPS-147021,HPS-1470ZE	TAT-1404 A
CCE	HPS-1470ZF,HPS-1485E,HPS-14851,HPS-1485F	TAT-1404 A
CCE	HPS-1485ZE,HPS-1485ZF,HPS-148521,HPS-1490E,HPS-1490F	TAT-1404 A
CCE	HPS-14901,HPS-1490ZE,HPS-1490ZF a HPS-1490ZI	TAT-1404 A
CCE	HPS-14E,HPS-14R,HPS-14RB,HPS-14RC,HPS-14RD,HPS-1470AA	TAT-1405 A
CCE	HPS-1470BB,HPS-1470CC,HPS1470DD,HPS-1470EE	TAT-1405 A
CCE	HPS-1470P,HPS-1470Q,HPS-14708,HPS-14705,HPS-1470FF	TAT-1405 A
CCE	HPS-1480,HPS-14808,HPS-14800,HPS-1470T,HPS-1470U	TAT-1405 A
CCE	HPS-1481B,HPS-14810,HPS-14920,HPS-1481	TAT-1405 A
CCE	HPS-1401D a 1492	TAT-1407 A
CCE	HPS-1401B a HPS-1401A	TAT-1409 A
CCE	HPS-2025B,BPS-2025A,HPS-2050B	TAT-2001A
CCE	HPS-2010B,HPS-2065 a HPS-2070	TAT-2001A

CCE	HPS-2065,HPS-2065ZB,HPS-2065ZC,HPS-2070	TAT-2002 A (Reemplazo 2001A)
CCE	HPS-2070B,HPS-2070S	TAT-2002 A (Reemplazo 2001A)
CCE	HPS-2070ZB,HPS-2070ZC,HPS-2085,HPS-2085B,HPS-20850	TAT-2002 A (Reemplazo 2001A)
CCE	HPS-2085ZB,HPS-2085ZC,HPS-2090,HPS-2090B	TAT-2002 A (Reemplazo 2001A)
CCE	HPS-2090C,HPS-2090ZB a HPS-2090ZC	TAT-2002 A (Reemplazo 2001A)
CCE	HPS-2065ZD,HPS-2065ZE,HPS-2070ZD,HPS-2070ZE	TAT-2003 A
CCE	HPS-2085E,HPS-2085F,HPS-2070ZF,HPS-2085D	TAT-2003 A
CCE	HPS-2090E a HPS-2090F,HPS-2090B	TAT-2003 A
CCE	HPS-2070P,HPS-2070Q,HPS-2070R,HPS-2080R,HPS-2070ZD	TAT 2004 A
CCE	HPS-2070ZE,HPS2070ZF,HPS-2085D	TAT 2004 A
CCE	HPS-2085E,HPS-2085F,HPS-2090B	TAT 2004 A
CCE	HPS-2090D,HPS-2090E e HPS2090F	TAT 2004 A
CCE	HPS-20800 a HPS-2080E	TAT-2005 A
CCE	HPS-20705,HPS-2070V,HPS-2080B,HPS-2081 a HPS-208IC	TAT-2006 A
CCE	HPS-2080D	TAT-2007 A
CCE	HPS-2092,HPS-2092B,HPS-20920 e HPS-2092D	TAT-2008 A
CCE	HPS-2001,HPS-2001B,HPS-2001C e HPS-2001D	TAT-2009 A
CCE	HPS-2181	TAT-2101
CCE	HPS-2781	TAT-2701
CCE	HPS-29EB	TAT-2902
CCE	HPS-2901B	TAT-2903
CINERAL	TC-1411,TC-2011	KFS-60226
EMERSON	TC-560,TC-561	101105001-03
MITSUBISHI	TC-2030,TC-2031,TC-2034,TC-2040 a TC-2041	334P13001 (Foco bajo)
MITSUBISHI	TC-2001,TC-2002,TC-2003,TC-2020 a TC-2021	334806209
MITSUBISHI	TC-2054,TC-2060,TC-2090,TC-2091,TC-2094	NF7404E
MITSUBISHI	VS-403 (40")	334807601 79 00
PANASONIC	TC-209S,TC-210S,TC210US	TLF-14531FV (9 PINOS)
PANASONIC	TC-215K,TC-211N,TC212,TC212N,TC-213	TLF-14531FV (9 PINOS)
PANASONIC	TC-214	TLF-14531FV (9 PINOS)
PANASONIC	TC-141N,TC-142M,TC143N,TC-161M TC-162M a TC-167M	TLF-14532F
PANASONIC	TC-2125,TC-214U,TC214M,TC-2145	TLF 14533FV-2
PANASONIC	TC-215N,TC-20C1,TC20D1 a TC-20R1	TLF 14533FV-2
PANASONIC	TC-144M,TC-145K,TC-146M,TC-154M,TC-163M	TLF-14534F (9 PINOS)
PANASONIC	TC-164M a TC-165M	TLF-14534F (9 PINOS)
PANASONIC	TC-14R1M	TLF-14731F o TLF-14731F-1
PANASONIC	TC-14C1,TC-14C1U,TC-14D1,TC-16C1	TLF-14731F1A (9 PINOS)
PANASONIC	TC-16D1 a TC-16D1U	TLF-14731F1A (9 PINOS)

PANASONIC	TC-13C1U,TC-14D1U,TC-14C2,TC-14D2	TLF-14731F-3A (9 PINOS)
PANASONIC	TC-20A2,TC-20C2 a TC-20D2	TLF-15531F (10 PINOS)
PANASONIC	TC-182M,TC-205M a TC-2055	TLF-6028F9 PINOS
PANASONIC	TC-182N,TC-205N,TC-206A,TC-20613,TC-207	TLF-6522FN (9 PINOS)
PANASONIC	TC-208M,TC-211M	TLF-6522FN (9 PINOS)
PAXAN	20AV49B	DCF-1577
PAXAN	20D4S,21M490	DCF-2077
PAXAN	14AV49B	E1051
PEKONIC	CT-100	TCG-30B0S (30B13)
PEKONIC	CT-1400 a CT-1409	TCV50B01
PHILCO CPH01	16" a 20"	B-32 3409
PHILCO CPH02	PC-1405,PC-1406,PC1416,PC-1426U	B32 3412 002
PHILCO CPH02	PC-1427U,PC-1428U	B32 3412 002
PHILCO	PC1603,PC-1605,PC2015,PC-2016U	B32 3412 002
PHILCO	PC-2017,PC-2018,PC2025U	B32 3412 002
PHILCO	PC-2026,PC-1606,PC-1613 a PC-1616PC-2004	B32 3412 002
PHILCO	PC-2027U,PC-2028U,PC-2007,PC-2008,PC-2013	B32 3412 002
PHILCO	PAVM-2040,PAVM-2050 a PAVM 2052	B32 3413 002
PHILCO	PB 17A2 a 20A2	B32 3415 004
PHILCO	PAVM-2400U	B32 3427
PHILCO	PC-1435 a PC-1436	B32 3437 001
PHILCO	PC-2035 a PC-2036	B32 3438 001
PHILCO	PAVM-2160 a PC-2136	B32 3439 001
PHILCO	PC-1437,PC-1438,PC-1439,PC1441 a PC-1442	B32 3448 003
PHILCO	PC-2037,PC-2038,PC-2039,PC2041,PC-2042,PC-20R	B32 3449 003
PHILCO	PC-20R37,PC20R38,PC-20R42 a TACM-62162	B32 3449 003
PHILCO CPH-05	PC-1443 a PC-1444	B32 3453 001
PHILCO	PAVM-2040,PAVM-2050,PAVM-2052 a PAVM-2400	B32-3418
PHILCO	PCM-1448,PCM-1451,PCM-1456,PCM-2048	OV2094/D1
PHILCO	PCM-2051 e PCM-2056,PCR-1447,PCR-1449	OV2094/D1
PHILCO	PCR-2047 a PCR-2049,PCS-2050 a PCS-2060	OV2094/D1
PHILCO CPH-05	PCM-2043,PCM-2044 e PCM-2144	B32 3454 001
PHILIPS	14GL1010,14GL1310,14GL1410	4806 140 17051 (AT-2078/SO)
PHILIPS	20GL1040,20GL1340 a 20GL1440	4806 140 17051 (AT-2078/SO)
PHILIPS	16GL1333,20GL1043,20GL1044	4806 140 17033 (AT 2079/B1)
PHILIPS	20GL1343,20GL1344 a 20GL1345	4806 140 17033 (AT 2079/B 1)
PHILIPS	14GL1011,14GL1012,14GL1311	4806 170 17029 (AT-2079/S)
PHILIPS	14GL1312,14GL1411,16GL1031	4806 170 17029 (AT-2079/S)

PHILIPS	16GL1032,20GL1041,20GL1042	4806 170 17029 (AT-2079/S)
PHILIPS	20GL1341,20GL1342	4806 170 17029 (AT-2079/S)
PHILIPS	21GL1451	A4806 170 17029 (T-2079/S)
GOLDSTAR	CP-14A13,CP-14A40,CP14A80,CP-20B70 a CP-20A82	154-177J
GRADIENTE	GT-1420,GT-1422,GT-2020 e GT-2022	154-177J
GRADIENTE	HRM-290S	47105380
GRADIENTE	GT-1410 a GT-1411	FCV-1410 E 06
GRADIENTE	GT-2010,GT-2011 a GT-2015	FCV-2010 E 02
KIREY	KTV-2020	FA-2019
KIREY	KTV-1414	FC-1426
MITSUBISHI	TC-2030,TC-2034,TC-2040 e TC-2041	334808201(Foco Alto)
PHILIPS	14CN4414,14CN4415	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	14CN4417,14CN4418	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	14CN4419,14CN4015	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	14CN4016,14CN4017,14CN4018	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	16CN4435,16CN4035,16CN4036	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	16CN4037,16CN4038	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	20CN4465,20CN4065, 20CN4066	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	20CN4067,20CN4048	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	20CN4466,14CT6005	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	14CT6305,14CT6401	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	14CT6405,16CT6010	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	16CT6410,20CT6000	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	CT6100,20CT6400,20CT6055	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	20CT6255	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	20CT6455,20CT6456 a 20CT6558	4806 170 1702320 (NCF/CTO-09/10 PIN)
PHILIPS	28GR7580 a 28GR7680	4806 140 17031 (AT-2077-SO)
PHILIPS	28GR7585 a 28GR7685	4806 140 17034
PHILIPS	14GL1015 a 14GL1316	4806 140 17045 (AT-2079/86)
PHILIPS	20GL1045 a 20GL1346	4806 14017046 (AT-2079/87)
SAMSUNG	CN-33132,CN-33152,CN3329Z,CN-33552	FCM-1411 L01
SAMSUNG	CN-3552Z a CN-50292	FCM-1411 L01
SAMSUNG	CN-3329V,CN-3338V,CN3362V a CN-3383V	FCM-2014FL
SAMSUNG	MAT5352E	154-177J
SAMSUNG	CN-5029,CN-5029V,CN-5029W	FCM20AO15
SAMSUNG	CN-5062,CN-5062V,CN-5062W	FCM20AO15

SAMSUNG	CN-5083,CN-5083V,CN-5083W	FCM20AO15
SAMSUNG	CN-5314,CN-5314V E CN-5314W	FCM20AO15
SAMSUNG	CN-331,CN-501,CN-5038	FSV20AOO1
SAMSUNG	CN-5039,CN-5048 a CN-5066	FSV 14A001
SANYO	CTP-3770 a CTP-3771	FD-125
SANYO	CTP-6050,CTP-6051,CTP-6770	FD-187
SANYO	CTP-6771,CTP-6780,CTP-6781	FD-187
SANYO	CTP-3750,CTP-3751,CTP-3752 e CTP-4741	FD-0059
SANYO	CTP-6750,CTP-6751,CTP-6752	D4KM FD-0060
SANYO	CTP-6753,CTP-6755 a CTP-6755	D4KM FD-0060
SANYO	CTP-3756-V-00	FD-0108
SANYO	CTP-6756-V-01	FD-0109
SANYO	CTP-6766V a CTP-6765V	FDA-007N
SHARP	C-1402,C-1404,C-1425	F1232(Z4034)
SHARP	C-1460,C-1480 a C-1484	F1232(Z4034)
SHARP	C-1604,C-1615,C-1616,C-1625	F1250(Z4035)
SHARP	C-1660,C-1665,C-1686 a C-1690	F1250(Z4035)
SHARP	C-2011,C-2015,C-2016,C-2018, C-2025	F1251(Z4036)
SHARP	C-2028,C-2029,C-2060,C-2070	F1251(Z4036)
SHARP	C-2086,C-2090,C-2181 a C-2186	F1251(Z4036)
SHARP	C-1413,C-145,C-2013,C-2053	F1881/1890
SHARP	C-1440,C-1467,C-14R03,C-14S02	F1901/1923
SHARP	C-14R12,C-14T51,C-2040,C-2041	F1901/1923
SHARP	C-2082,C-2188,C-20811,C-20812	F1901/1923
SHARP	C-20S01,C-20502 a C-20T51	F1901/1923
SHARP	C-2877B a C-2899A	F1802
SHARP	C-1425B,C-1426B,C-1430A	F1562 24086
SHARP	C-1465B,C-1487B a C-1490A	F1562 24086
SHARP	C-2025,C-2026,C-2030 a C-2090	F1564
SHARP	C-1626,C-1630,C-1665,C-1690 e C-1694	F1693
SHARP	TVC-1625,TVC-1626,TVC-1665	F1563
SHARP	TVC-1687 a TVC-1690	F1563
SHARP	C-1426,C-1427,C-1430 a C-1431	F1694
SHARP	C-2877B a C-2899A	F1802
SHARP	C-1425B,C-1426B,C-1430A	F1562(Z4086)
SHARP	C-1465B,C-1487B a C-1490A	F1562(Z4086)
SHARP	C-2025,C-2026,C-2030 a C-2090	F1564
SHARP	C-1626,C-1030,C-1665,C-1690 e C-1694	F1693
SHARP	TVC-1625,TVC-1626,TVC-1665	F1563
SHARP	TVC-1687 a TVC-1690	F1563
SHARP	C-1426,C-1427,C-1430 a C-1431	F1694
SHARP	C-14ST57	F1923 / F1998
SHARP	C-20ST57	F2005
SHARP	C-1626,C-1630H,C-2010, C-2026	F2092
SHARP	C-2027,C-2030H,C-2050	F2092
SHARP	C-2090 a C-2097	F2092
SONY	KV-2970,KV-2959T, a KV-29V15	1-453.146.11
SONY	KV-2970T,KV-3470T a NX2609	1-453.297.11(8.598.969.00)
SONY	KV-2172S	AT-2078 /UO-1
SONY	KV-Z1XTR1,KV-2152,KV-2158 a KV-2162	8.598.922.0(1.453.188.11)

SONY	KV-2959,KV-3459,KV-29V55	(1.439.498.71)
SONY	KV-34V55 a Modelos Importados até 1994	(1.439.498.71)
TELEFUNKEN CH 801		AT-90/7PINOS
TELEFUNKEN CH 802		AT-90/7PINOS
TELEFUNKEN CH 802A		AT-90/7PINOS
TELEFUNKEN CH 841	14C-3250,16C-2200,16C-2250,16C-2270,16C-3250	AT90/11PINOS
TELEFUNKEN CH 841	16C-3277,20C-2200,20C-2250,20C-2270,20C-3250,20C-3270	AT90/11PINOS
TELEFUNKEN CH 841	21C-7070,21C-7077	AT90/11PINOS
TELEFUNKEN	14C5160 a 14C5170	FCV-1410 E 06
TELEFUNKEN	20C5170	FCV-1410E 02
TOSHIBA	TS-149CR,TS-209CR	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-147,TV-204,TV-207	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-209,TV-14A76UM	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-14A82FAV,TV-20A76UM	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-20A77SU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-20A82,TV-1022CAV	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-14685,TV1474AMU,TV-1483AAV	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-2058S,TV-2066SUM	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-2078AMU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-2079ASU,TV 2083AAV	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-2175CSU,TV-2987CSU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TV-2998CSU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVM-1466UM,TVM-1467SU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVM-2066U,TVM-2067UM	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVM-2067SU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-1456M	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-1457M,TVS-1457S	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-1458S,TVS-1459ST	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-1466UM	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3

TOSHIBA	TVS 1488SAP,TVS-1468U	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS1482EAV,TVS-2056M	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-2057M	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-20575	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-20585,TVS-2066UM	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-2068U,TVS-2082M	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-2175SU	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVS-2175U	AT-2079/AO(TFB4067/4125DD AT-2079/A1/A2/A3
TOSHIBA	TVC-100	TFB-3423
TOSHIBA	TS-140,TS-141,TS-142,TS-161,TS-201A,TS-202 a TS-204	TFB-4034
TOSHIBA	TS-201B (Modificación usando TFB-4034)	TFB-3026C,TFB4034
TOSHIBA	TS-201BX,TVC-20	TFB-3027C
TOSHIBA	TVC-16	TFB-3036A
TOSHIBA	TS-147,TS-167,TS-207,VS/2 e TS-168	TFB-4048
TOSHIBA	TS-289	TFB-4086
ZENITH	2953	195-4372